



Funkció:

A kulcs az alábbi
állásokban húzható ki

↳ = visszaállító
↳ = reteszelt

Titan előlapgyűrű

Típus
Rend. sz.

Csom.e.


Fekete előlapgyűrű

Típus
Rend. sz.

Csom.e.

Kulcsos kapcsolók egyedi zárásokhoz, IP66• ATEX → Tervezés

- Aranyozott előlapgyűrű → 02/037. oldal
- Zárrendszerekhez nem alkalmas
- 1 db kulccsal
- A reteszelés/visszaállítás funkció és a kulcskihúzhatóság a kódolóelemekkel megváltoztatható → 02/015. oldal



2-állású

MS1 zár	↳ 40°	—	0	M22-WS 216881	1 darab	M22S-WS 216882	1 darab
	↳ 60°	—	0 I	M22-WRS 216887	5 darab	M22S-WRS 216889	5 darab
	↳ 60°	—	0 I	M22-WRS-GVP 216888	25 darab		
	↳ 60°	—	0	M22-WRS-A1 229092	5 darab	M22S-WRS-A1 229093	5 darab
MS2 – MS20 zár (A zárszámot be kell írni a típusjelölésbe)	↳ 40°	—	0	M22-WS-MS* 216883	1 darab	M22S-WS-MS* 216884	1 darab
	↳ 60°	—	0 I	M22-WRS-MS* 216890	1 darab	M22S-WRS-MS* 216891	1 darab
	↳ 50°	—	0	M22-WRS-MS*-A1 217440	5 darab	M22S-WRS-MS*-A1 217441	5 darab

Három állás (működtetőhíddal) → Tervezés

MS1 zár	40° ↘ 40°	—	0	M22-WS3 216894	1 darab	M22S-WS3 216895	1 darab
	60° ↘ 60°	I	0 II	M22-WRS3 216900	5 darab	M22S-WRS3 216901	5 darab
	60° ↘ 60°	I	0 II	M22-WRS3-GVP 216902	25 darab		
	↘	választható	—	M22-WRS3-A* 229094	5 darab	M22S-WRS3-A* 229095	5 darab
MS2 – MS20 zár (A zárszámot be kell írni a típusjelölésbe)	választható	választható	—	M22-WRS3-MS*-A*²⁾ 217442	5 darab	M22S-WRS3-MS*-A*²⁾ 217443	5 darab
	40° ↘ 40°	—	0	M22-WS3-MS* 216896	1 darab	M22S-WS3-MS* 216897	1 darab
	60° ↘ 60°	I	0 II	M22-WRS3-MS* 216903	1 darab	M22S-WRS3-MS* 216904	1 darab

Két vagy három állás

MS1 – MS20 zár (A zárszámot be kell írni a típusjelölésbe)	választható	választható	—	M22-WRS*-MS*-* 262521	1 darab		
---	-------------	-------------	---	---------------------------------	---------	--	--

Kulcsok

Pótkulcs kulcsos kapcsolóhoz



MS1 zárhoz				M22-ES-MS1 216416	5 darab		
MS2 – MS20 zárhoz (a zárszámot be kell írni a típusjelölésbe)				M22-ES-MS* 216417	1 darab		

Megjegyzés

¹⁾ Szállítási idő: a megrendelés gyárba történő beérkezésétől számított 4 hét.²⁾ Példa: M22(S)-WRS3-MS*-A*

MS*: * = MS1 – MS20 (az egyedi zárás száma)

A*: * = 1, ↘ funkció, a kulcs 0 állásban húzható ki
 * = 2, ↘ funkció, a kulcs I, 0 állásban húzható ki
 * = 3, ↘ funkció, a kulcs 0, II állásban húzható ki
 * = 4, ↘ funkció, a kulcs I, 0 állásban húzható ki
 * = 5, ↘ funkció, a kulcs 0 állásban húzható ki
 * = 6, ↘ funkció, a kulcs 0, II állásban húzható ki
 * = 7, ↘ funkció, a kulcs 0 állásban húzható ki
 * = 10, ↘ funkció, a kulcs I, II állásban húzható ki

³⁾ Példa: M22(S)-WRS*-MS*-*

WRS*: * = 2 vagy 3 állás (funkció és a kulcs kihúzhatósága, mint M22-WRS vagy M22-WRS3)

MS*: * = MS1 – MS20 (az egyedi zárás száma)

-*: * = egyedi feliratozás a Labeleditor segítségével;
 a *-hoz be kell írni az automatikusan megadott fájlneveket (→ Tervezés) vagy „üres”, amennyiben nincs feliratozás